

TERMOACUMULADOR

Manual de instalação e utilização

ES 015 -1 M...

ES 030 -1 M...

ES 050 -1 M...

ES 075 -1 M... ES 100 -1 M...



Índice

_	nça
1.1	Esclarecimento dos símbolos
1.2	Indicações de segurança
	erísticas técnicas e dimensões
2.1	Regras de transporte, armazenamento e reciclagem
2.2	Descrição do termoacumulador
2.3	Protecção anti-corrosão
2.4	Acessórios (incluídos na embalagem do
	termoacumulador)
2.5	Características técnicas
2.6	Dados do produto para consumo de
	energia
2.7	Dimensões
2.8	Componentes
2.9	Esquema eléctrico
Regula	mento
	ção (somente para técnicos ados)
	Indicações importantes
4.1	muicações importantes
	*
4.2	Escolha do local de instalação
4.2 4.3	Escolha do local de instalação Ligação da água
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5	Escolha do local de instalação
4.2 4.3 4.4 4.5	Escolha do local de instalação Ligação da água Ligação eléctrica Arranque
4.2 4.3 4.4 4.5 Uso	Escolha do local de instalação Ligação da água Ligação eléctrica Arranque
4.2 4.3 4.4 4.5 Uso 5.1	Escolha do local de instalação Ligação da água Ligação eléctrica Arranque Informação ao utilizador pelo técnico
4.2 4.3 4.4 4.5 Uso 5.1	Escolha do local de instalação Ligação da água Ligação eléctrica Arranque Informação ao utilizador pelo técnico Antes de colocar o termoacumulador em
4.2 4.3 4.4 4.5 Uso 5.1 5.2	Escolha do local de instalação Ligação da água Ligação eléctrica Arranque Informação ao utilizador pelo técnico Antes de colocar o termoacumulador em funcionamento
4.2 4.3 4.4 4.5 Uso 5.1 5.2	Escolha do local de instalação Ligação da água Ligação eléctrica Arranque Informação ao utilizador pelo técnico Antes de colocar o termoacumulador em funcionamento Regulação da temperatura
4.2 4.3 4.4 4.5 Uso 5.1 5.2	Escolha do local de instalação Ligação da água Ligação eléctrica Arranque Informação ao utilizador pelo técnico Antes de colocar o termoacumulador em funcionamento Regulação da temperatura
4.2 4.3 4.4 4.5 Uso 5.1 5.2 5.3 5.4	Escolha do local de instalação Ligação da água Ligação eléctrica Arranque Informação ao utilizador pelo técnico Antes de colocar o termoacumulador em funcionamento Regulação da temperatura Esvaziamento do termoacumulador
4.2 4.3 4.4 4.5 Uso 5.1 5.2 5.3 5.4	Escolha do local de instalação Ligação da água Ligação eléctrica Arranque Informação ao utilizador pelo técnico Antes de colocar o termoacumulador em funcionamento Regulação da temperatura Esvaziamento do termoacumulador
4.2 4.3 4.4 4.5 Uso 5.1 5.2 5.3 5.4 Manute autoriz 6.1	Escolha do local de instalação Ligação da água Ligação eléctrica Arranque Informação ao utilizador pelo técnico Antes de colocar o termoacumulador em funcionamento Regulação da temperatura Esvaziamento do termoacumulador enção (somente para técnicos lados) Informação ao utilizador
4.2 4.3 4.4 4.5 Uso 5.1 5.2 5.3 5.4 Manute autoriz 6.1 6.1.1	Escolha do local de instalação Ligação da água Ligação eléctrica Arranque Informação ao utilizador pelo técnico Antes de colocar o termoacumulador em funcionamento Regulação da temperatura Esvaziamento do termoacumulador enção (somente para técnicos rados) Informação ao utilizador Limpeza
4.2 4.3 4.4 4.5 Uso 5.1 5.2 5.3 5.4 Manute autoriz 6.1 6.1.1 6.1.2	Escolha do local de instalação Ligação da água Ligação eléctrica Arranque Informação ao utilizador pelo técnico Antes de colocar o termoacumulador em funcionamento Regulação da temperatura Esvaziamento do termoacumulador enção (somente para técnicos rados) Informação ao utilizador Limpeza Verificação da válvula de segurança
4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 Manuteriz 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3	Escolha do local de instalação Ligação da água Ligação eléctrica Arranque Informação ao utilizador pelo técnico Antes de colocar o termoacumulador em funcionamento Regulação da temperatura Esvaziamento do termoacumulador enção (somente para técnicos ados) Informação ao utilizador Limpeza Verificação da válvula de segurança Válvula de segurança
4.2 4.3 4.4 4.5 Uso 5.1 5.2 5.3 5.4 Manute autoriz 6.1	Escolha do local de instalação Ligação da água Ligação eléctrica Arranque Informação ao utilizador pelo técnico Antes de colocar o termoacumulador em funcionamento Regulação da temperatura Esvaziamento do termoacumulador enção (somente para técnicos rados) Informação ao utilizador Limpeza Verificação da válvula de segurança

6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.3 6.4	Verificação funcional							
Proteção do ambiente/reciclagem								
Problem 8.1	Problema/Causa/Solução							
Condições Gerais de Garantia dos Produtos 1								

1 Esclarecimento dos símbolos e indicações de segurança

1.1 Esclarecimento dos símbolos

Indicações de aviso



As indicações de aviso no texto são identificadas com um triângulo de aviso.

Adicionalmente, as palavras identificativas indicam o tipo e a gravidade das consequências se as medidas de prevenção do perigo não forem respeitadas.

As seguintes palavras identificativas estão definidas e podem estar utilizadas no presente documento:

- INDICAÇÃO significa que podem ocorrer danos materiais.
- CUIDADO significa que podem provocar lesões ligeiras a médias.
- AVISO significa que podem provocar lesões graves ou mortais.
- PERIGO significa que podem provocar lesões graves a mortais

Informações importantes



As informações importantes sem perigo para pessoas ou bens são assinaladas com o símbolo ao lado.

Outros símbolos

Símbolo	Significado
>	Passo operacional
\rightarrow	Referência num outro ponto no documento
•	Enumeração/Item de uma lista
-	Enumeração/Item de uma lista (2.º nível)

Tab. 1

1.2 Indicações de segurança

Instalação

- A instalação só deverá ser efectuada por um técnico autorizado.
- A norma IEC 60364-7-701 tem de ser cumprida quando instalar o termoacumulador e/ou acessórios eléctricos.
- O termoacumulador deve ser instalado num local protegido de temperaturas negativas.
- Antes de efectuar as ligações eléctricas, efectuar as ligações hidráulicas e garantir a sua estanquidade.
- Durante a instalação desligue o termoacumulador da corrente eléctrica.

Montagem, modificações

- A montagem do termoacumulador bem como modificações na instalação só podem ser feitas por um técnico autorizado.
- Nunca obstruir saída de purga da válvula de segurança.
- Durante o aquecimento, poderá sair água pela saída de purga da válvula de segurança.

Manutenção

- A manutenção só deverá ser efectuada por um técnico autorizado.
- Desligar sempre a corrente eléctrica do termoacumulador antes de realizar qualquer trabalho de manutenção.
- O utilizador é responsável pela segurança e compatibilidade com o meio ambiente da instalação e/ou manutenção.
- Somente deverão ser utilizadas peças de substituição originais.

Esclarecimento ao cliente

- Informar o utilizador sobre o funcionamento do termoacumulador e seu manuseamento.
- O utilizador deve garantir a verificação periódica do termoacumulador.
- ▶ O termoacumulador deve ser sujeito a manutenção anual.
- Avisar o utilizador de que qualquer intervenção ou reparação deve ser solicitada a um técnico especializado e nunca ser feita pelo próprio.

Segurança de aparelhos com ligação elétrica para utilização doméstica e fins semelhantes

Para evitar perigos devido a aparelhos elétricos são válidas, de acordo com EN 60335-1, as seguintes especificações:

"Este aparelho pode ser utilizado por criança a partir dos 8 anos e mais, assim como por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou falta de experiência e conhecimentos, caso sejam monitorizadas ou tenham recebido instruções acerca de como utilizar o aparelho de forma segura e compreendam os perigos

daí resultantes. As crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não podem ser efetuadas por crianças sem monitorização ."

"Caso o cabo de ligação à rede seja danificado deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço de apoio ao cliente ou uma pessoa com qualificação idêntica, para evitar perigos."

2 Características técnicas e dimensões

2.1 Regras de transporte, armazenamento e reciclagem

- O equipamento terá de ser transportado de acordo com os pictogramas impressos na embalagem
- O equipamento terá de ser transportado e armazenado em lugar seco e ao abrigo de temperaturas negativas
- A directiva EU 2002/96/EC impõe a recolha diferenciada dos equipamentos eléctricos e electrónicos usados
- A embalagem protege o termoacumulador de eventuais danos causados durante o transporte. Utilizamos materiais propositadamente seleccionados para garantir a protecção do ambiente. Os materiais deverão ser entregues no centro de reciclagem ou de depósito de resíduos recicláveis mais próximo.

2.2 Descrição do termoacumulador

- Reservatório em aço vitrificado em conformidade com as normas europeias
- · Construído de forma a suportar altas pressões
- Material exterior: chapa em aco e/ou plástico¹⁾
- · Fácil manuseamento
- · Material isolante, poliuretano sem CFC
- Ânodo de protecção em magnésio.

2.3 Protecção anti-corrosão

O interior do tanque é revestido por esmalte vitrificado homogéneo, completamente neutro no que respeita à compatibilidade e contacto com água potável. Este revestimento é neutro quanto ao uso em contacto com água potável. A existência de um ânodo de magnésio fornece uma protecção anti-corrosão adicional.

2.4 Acessórios (incluídos na embalagem do termoacumulador)




Fig. 1

- [1] Barra de fixação²⁾
- [2] Escápulas (2x)³⁾
- [3] Buchas (2x)³⁾
- [4] Válvula de segurança (6 ou 8 bar consoante o modelo)
- [5] Isolantes galvânicos (2x)

¹⁾ modelo ES015-1M... totalmente em plástico

²⁾ modelo ES015-1M...

modelos ES030/050/075/100-1M...

2.5 Características técnicas

Este aparelho cumpre os requisitos das directivas europeias $2006/95/EC \ e \ 2004/108/EC$.



Unidades	ES 015	ES 030	ES 050	ES 075	ES 100
1	15	30	49	75	95
kg	8± 0,5	12,5± 0,5	17± 0,5	21,5±0,5	25± 0,5
kg	23± 2	44± 2	66± 2	96,5± 2	120± 2
mm	40	23	19	19	19
KWh/24h	0,66	0,98	0,96	1,22	1,39
bar	6	8	8	8	8
Pol.	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
W	1200	1500	1500	2000	2000
	0h44min	1h10min	1h56min	2h12min	2h54min
Vac	230	230	230	230	230
Hz	50	50	50	50	50
Α	7	7	7	9	9
		HC)5VV - F 3 x 1	,0mm ²	
	I				
	IP25			IPX3	
°C	30 - 65	30 - 65	30 - 70	30 - 70	30 - 70
	l kg kg mm KWh/24h bar Pol. W Vac Hz A	1	1	1	1

Tab. 2 Características técnicas

2.6 Dados do produto para consumo de energia

Os seguintes dados de produto correspondem aos requisitos da regulamentação UE 811/2013, 812/2013, 813/2013 e 814/2013 como complemento da directiva 2010/30/UE.

Dados do produto	Símbolo	Unidade	7731406054	7731407067	7731408076
Tipo de produto	-	-	ES 015-1 M 0	ES 030-1 M 0	ES 050-1 M 0
			WIV-B S3501	WIV-B S3501	WIV-B \$3501
Emissão NO _x	NO _x	mg/kWh	0	0	0
Nível sonoro no interior	L_{WA}	dB(A)	15	15	15
Perfil de carga indicado	-	-	XXS	S	М
Classe de eficiência energética da preparação de	-	-	В	D	D
água quente					
Eficiência energética da preparação de água	η_{wh}	%	34	29	34
quente					
Consumo de energia anual	AEC	kWh	543	631	1 495
Consumo de energia diário (condições climáticas	Q _{elec}	kWh	2,582	3,107	7,097
médias)					
Consumo de combustível anual	AFC	GJ	0	0	0

Tab. 3 Dados do produto relativa ao consumo de energia

6720 645 339 (2015/05) 5

Dados do produto	Símbolo	Unidade	7731406054	7731407067	7731408076
Consumo de combustível diário	Q _{fuel}	kWh	0	0	0
Regulação inteligente ligada?	-	-	Não	Não	Não
Água de mistura a 40 °C	V ₄₀	I	17	35	65
Volume útil de armazenagem	٧	- 1	15,0	30,0	49,0
Indicação sobre a capacidade de operação fora das horas de ponta	-	-	Não	Não	Não
Ajuste do regulador de temperatura (estado de fornecimento)	T _{set}	°C	60	60	70

Tab. 3 Dados do produto relativa ao consumo de energia

Dados do produto	Símbolo	Unidade	7731412027	7731416120
Tipo de produto	-	-	ES 075-1 M 0	ES 100-1 M 0
			WIV-B S3501	WIV-B S3501
Emissão NO _x	NO_x	mg/kWh	0	0
Nível sonoro no interior	L_{WA}	dB(A)	15	15
Perfil de carga indicado	-	-	M	L
Classe de eficiência energética da preparação de água quente	-	-	D	D
Eficiência energética da preparação de água quente	η _{wh}	%	35	36
Consumo de energia anual	AEC	kWh	1 473	2817
Consumo de energia diário (condições climáticas médias)	Q _{elec}	kWh	6,965	13,181
Consumo de combustível anual	AFC	GJ	0	0
Consumo de combustível diário	Q _{fuel}	kWh	0	0
Regulação inteligente ligada?	-	-	Não	Não
Água de mistura a 40 °C	V ₄₀	I	85	130
Volume útil de armazenagem	٧	I	75,0	95,0
Indicação sobre a capacidade de operação fora das horas de ponta	-	-	Não	Não
Ajuste do regulador de temperatura (estado de fornecimento)	T _{set}	°C	60	67

Tab. 4 Dados do produto relativa ao consumo de energia

2.7 Dimensões




Fig. 2 Dimensões em mm (ES015-1...)

- [1] Barra de fixação
- [2] Saída de água quente
- [3] Entrada de água fria




Fig. 3 Dimensões em mm (ES030/050/075/100-1...)


- [1] Barra de fixação
- [2] Saída de água quente
- [3] Entrada de água fria

Modelo	Α	В	С	D	E	F	G	Н	I
ES030	353	310	100	96,5	373	586	162	209	185
ES050	450	310	100	165	470	538	170	215	150
ES075	450	310	100	165	470	743	170	420	150
ES100	450	310	100	165	470	895	170	572	150

Tab. 5

8

2.8 Componentes



Constituição do termoacumulador Fig. 4

- [1] Reservatório
- [2] Camada isolante de poliuretano sem CFC
- [3] Resistência de aquecimento
- [4] Saída de água quente ½ " macho
- [5] Entrada de água fria ½ " macho
- [6] Ânodo de magnésio
- [7] Termóstato de segurança e controlo
- [8] Isolantes galvânicos

2.9 Esquema eléctrico




Fig. 5 Esquema do circuito eléctrico

- [1] Cabo de alimentação (1000mm) com ficha
- [2] Termóstato
- [3] LED indicador de funcionamento
- [4] Resistência eléctrica de aquecimento

3 Regulamento

Devem ser cumpridas as normas portuguesas em vigor para a instalação e manuseio de termoacumuladores eléctricos.

6720 645 339 (2015/05)

4 Instalação (somente para técnicos autorizados)



A instalação, a ligação eléctrica, bem como o primeiro arranque são operações a realizar exclusivamente por técnicos autorizados.

4.1 Indicações importantes



CUIDADO:

- ▶ Não deixar cair o termoacumulador.
- Retirar o termoacumulador da embalagem somente no local de instalação.
- Cumprir a norma IEC 60364-7-701 quando instalar o termoacumulador e/ ou acessórios eléctricos.
- Escolher parede com robustez suficiente para suportar o termoacumulador com o depósito cheio, ver página 5.

4.2 Escolha do local de instalação



CUIDADO: Danos nos elementos aquecedores.

- ► Fazer primeiro as ligações de água e encher o termoacumulador.
- Ligar depois o termoacumulador à tomada de ligação eléctrica, garantindo a protecção terra.

Disposições relativas ao local de colocação

- Cumprir as determinações específicas de cada país.
- Instalar o termoacumulador, longe de qualquer tipo de fonte de calor.
- Instalar o acumulador em locais cuja temperatura ambiente não atinja valores inferiores a 0 °C.
- Instalar o termoacumulador perto da torneira de água quente mais utilizada, de forma a diminuir as perdas térmicas e o tempo de espera.
- Instalar o termoacumulador num local que permita retirar o ânodo de magnésio, permitindo efectuar as manutenções necessárias.

Áreas de protecção 1 e 2

- Não instalar nas áreas de protecção 1 e 2.
- Instalar o termoacumulador fora das áreas de protecção e a uma distância superior a 60 cm, da banheira.

<u>/</u>!\

CUIDADO:

 Certificar-se que liga o termoacumulador à instalação fixa (quadro eléctrico) com um cabo eléctrico com fio terra.




Fig. 6 Áreas de protecção

4.3 Ligação da água



CUIDADO: Danos por corrosão nas ligações do termoacumulador!

 Usar os isolantes galvânicos nas ligações de água. Estes evitarão correntes eléctricas (galvânicas) entre os metais de ligação hidráulica e, consequentemente, possível corrosão dos mesmos.



INDICAÇÃO: Danos materiais!

 Instalar um filtro na entrada de água em locais onde a água apresente partículas em suspensão.

É aconselhável purgar previamente a instalação, pois a existência de areias pode provocar uma redução do caudal e no caso limite, a sua total obstrucão.

► Identificar a tubagem de água fria e de água quente, de forma a evitar uma possível troca (Fig. 7).




Fig. 7

- [1] Entrada de água fria (lado direito)
- [2] Saída de água quente (lado esquerdo)



PERIGO:

 Instalar a válvula de segurança na entrada de água do termoacumulador (Fig. 8).



Se a pressão de entrada de água for superior a 80% da pressão máxima do termoacumulador ($6^{1)}$ ou 8 bar), ou seja 4.8 bar e 6.4 bar, instalar uma válvula redutora (Fig. 8).

A válvula de segurança vai actuar sempre que a pressão da água no termoacumulador for superior a 6 bar, pelo que é necessário prever uma forma de canalizar o escoamento dessa água.

1) só modelos ES015-1M...



INDICAÇÃO:

NUNCA OBSTRUA A SAÍDA DE PURGA DA VÁLVULA DE SEGURANÇA.

Nunca instalar nenhum acessório entre a válvula de segurança e a entrada de água fria (lado direito) do termoacumulador eléctrico.

 Utilizar acessórios de ligação apropriados para efectuar a ligação hidráulica até ao termoacumulador.




Fig. 8 Ligação de água

- [1] Isolante galvânico
- [2] Saída de água quente
- [3] Válvula de segurança
- [4] Ligação ao esgoto
- [5] Válvula de corte
- [6] Válvula redutora
- [7] Válvula anti-retorno
- 8] Ligação à rede de água



De forma a evitar problemas provocados por alterações de pressão súbitas na alimentação, aconselha-se a montagem de uma válvula anti-retorno a montante do termoacumulador (Fig. 8, [7]).

Caso exista o risco de congelação:

- Desligar o termoacumulador.
- ► Purgar o termoacumulador (→ capítulo 5.4).

4.4 Ligação eléctrica



PERIGO:

Por descarga eléctrica!

 Antes de trabalhar na parte eléctrica, cortar sempre a corrente eléctrica (fusível, disjuntor ou outro).

Todos os dispositivos de regulação, verificação e segurança foram submetidos a rigorosa verificação na fábrica e estão prontos para funcionar.



CUIDADO:

Protecção eléctrica!

 O termoacumulador deverá ter uma ligação independente no quadro eléctrico, protegido por um disjuntor diferencial de 30 mA e com ligação à terra.



A ligação eléctrica deve ser feita de acordo com as regras vigentes no país para instalações eléctricas.

Ligar o termoacumulador a uma tomada de ligação eléctrica com proteccão terra.

4.5 Arrangue

- Verificar se o termoacumulador está correctamente instalado
- ► Abrir as válvulas de passagem de água.
- Abrir todas as torneiras de água quente de modo a fazer sair todo o ar da tubagem.
- Controlar a estanquecidade de todas as ligações e esperar até que o termoacumulador encha completamente.
- ▶ Ligar o termoacumulador à corrente eléctrica.
- Informar o cliente sobre o funcionamento do termoacumulador e seu manuseamento.

5 Uso




Fig. 9 Interface com o utilizador

- [1] LED indicador de funcionamento
- [2] Selector de temperatura



A ligação eléctrica deve ser feita de acordo com as regras vigentes sobre instalações eléctricas domésticas.

5.1 Informação ao utilizador pelo técnico

- O técnico deverá explicar ao utilizador o funcionamento e o manuseamento do aparelho. Informar o utilizador sobre manutenções regulares; o funcionamento e a vida útil dependem deste factor. Informar o utilizador da necessidade de verificar, mensalmente, o correcto funcionamento da válvula de segurança, abrindo a alavanca manualmente.
- Durante o funcionamento do aparelho, poderá ser libertada água pela saída de purga da válvula de segurança.
 Manter a saída da mangueira de purga sempre desobstruída
- ► Informar o utilizador que não deve efectuar qualquer alteração ou reparação ao aparelho.
- Entregar toda a documentação ao utilizador e explicar a sua utilidade.

5.2 Antes de colocar o termoacumulador em funcionamento



CUIDADO: O primeiro arranque do termoacumulador deve ser realizado por um técnico autorizado, que fornecerá ao cliente todas as informações necessárias ao bom funcionamento do mesmo.

- Verificar se a corrente eléctrica não está ligada.
- ▶ Verificar se as ligações de água estão feitas correctamente.
- Abrir uma torneira de água quente e permitir que a água fria circule para o interior do termoacumulador.
- ► Esperar até que comece a sair água pela torneira de água quente (sinal de que o termoacumulador está cheio).
- Depois de efectuar todos os passos acima descritos ligar a corrente eléctrica.

5.3 Regulação da temperatura

A temperatura de saída da água pode ser regulada, no selector de temperatura, entre:

- 30 °C 65 °C para ES015 e ES030
- 30 °C 70 °C para ES050, ES075 e ES100



Após a água atingir a temperatura seleccionada, o termoacumulador deixa de aquecer (o LED apaga). Quando a temperatura da água é inferior ao valor desejado, o termoacumulador reinicia o ciclo de aquecimento (o LED acende) até atingir a temperatura seleccionada.

Aumentar a temperatura

► Rodar o selector de temperatura para a esquerda.




Fig. 10 Aumentar a temperatura

Diminuir a temperatura

► Rodar o selector de temperatura para a direita.




Fig. 11 Diminuir a temperatura

5.4 Esvaziamento do termoacumulador

Desligar o termoacumulador da corrente eléctrica.



PERIGO: Risco de queimaduras

Abrir uma torneira de água quente e verificar a temperatura da água do aparelho antes de abrir a válvula de segurança.

- Esperar até que a temperatura da água diminua de forma a evitar queimaduras ou outros danos.
- Fechar a válvula de corte de água e abrir uma torneira de água quente.
- ► Abrir a válvula de segurança (→ Fig. 12).
- Esperar até que o termoacumulador esteja completamente vazio.




Fig. 12 Accionamento manual da válvula de segurança

6 Manutenção (somente para técnicos autorizados)



A manutenção só deverá ser efectuada por um técnico autorizado.

6.1 Informação ao utilizador

6.1.1 Limpeza

- Nunca usar detergentes de limpeza abrasivos, corrosivos ou solventes.
- Usar um pano suave para limpar o exterior do termoacumulador.

6.1.2 Verificação da válvula de segurança

- Verificar se a água é expelida durante o aquecimento através da saída de purga da válvula de segurança.
- ▶ Nunca obstruir a saída de purga da válvula de segurança.

6.1.3 Válvula de segurança

 Abrir manualmente a válvula de segurança pelo menos uma vez por mês (Fig. 12).



AVISO:

Assegurar que o esvaziamento de água não coloca em risco pessoas e bens.

6.1.4 Manutenção e reparação

 É da responsabilidade do cliente chamar regularmente a assistência técnica ou um técnico autorizado para fazer a manutencão e verificação periódicas.

6.2 Trabalhos periódicos de manutenção



AVISO:

Antes de efectuar qualquer trabalho de manutenção:

- ▶ Desligar a corrente eléctrica.
- ► Fechar a válvula de corte de água (→ Fig. 8).
- Usar unicamente peças de substituição originais.
- Encomendar as peças de substituição de acordo com o catálogo de peças de substituição do termoacumulador.
- Quando realizar trabalhos de manutenção substituir as juntas desmontadas por outras novas.

6.2.1 Verificação funcional

▶ Verificar o bom funcionamento de todos os elementos.



CUIDADO: Danos ao esmalte vitrificado! Nunca limpar o interior esmaltado do termoacumulador com agentes descalcificadores. O ânodo de magnésio assegura a protecção anti-corrosão. Não são necessários outros produtos para a protecção do esmalte.

6.2.2 Ânodo de magnésio



Este termoacumulador tem um ânodo de magnésio no seu interior para protecção contra a corrosão.



AVISO:

É proibido colocar o termoacumulador em funcionamento sem o ânodo de magnésio instalado.



AVISO:

O ânodo de magnésio tem de ser verificado anualmente e substituído se necessário. Os termoacumuladores sem esta protecção não ficam cobertos pela garantia do fabricante.

 Antes de iniciar os trabalhos verificar se o termoacumulador está desligado da corrente eléctrica.

- ► Esvaziar completamente o termoacumulador (→ capítulo 5.4.
- Retirar a tampa do termoacumulador desapertando os 4 parafusos (Fig. 13).




Fig. 13 Posição dos parafusos

- ▶ Desligar o cabo de alimentação do termoacumulador.
- ▶ Desligar os cabos de ligação do termóstato.
- Desapertar as porcas de fixação da flange (→ Fig. 14, [1]).
- ► Retirar a flange do interior do termoacumulador (→ Fig. 14, [2]).
- Verificar o ânodo de magnésio e, se necessário, substituí-lo (Ø ≤ 10mm).




Fig. 14 Acesso e identificação dos componentes internos

- [1] Porcas de fixação
- [2] Flange
- [3] Ânodo de magnésio
- [4] Termóstato de segurança

6.2.3 Limpeza periódica



PERIGO: Risco de queimaduras! Durante a limpeza periódica a água quente pode causar queimaduras graves.

- Realizar esta operação fora das horas normais de utilização.
- ► Fechar todas as torneiras de água quente.
- ► Avisar todos os residentes do risco de queimaduras.
- ► Posicionar o termóstato na posição máxima de temperatura, rodar o selector de temperatura para a esquerda até ao batente (→ Fig. 10).
- Esperar até que o LED indicador de funcionamento se apague.
- Abrir todas as torneiras de água quente, começando pela mais próxima até à mais afastada do termoacumulador, e deixar sair toda a água quente do termoacumulador, no mínimo durante 3 minutos.
- Fechar as torneiras de água quente, e posicionar o termóstato na posição normal de funcionamento.

6.2.4 Longo período de inactividade



Após um longo período de inactividade deve proceder à renovação da água no interior do termoacumulador (mais de 3 meses).

- ▶ Desligar o termoacumulador da corrente eléctrica.
- ► Esvaziar completamente o termoacumulador.
- ► Encher o termoacumulador até que a água saia por todas as torneiras de água quente.
- ► Ligar o termoacumulador à corrente eléctrica.

6.3 Termóstato de segurança



O termóstato de segurança está regulado para actuar aos:

- ES015: 67 °C +8/-5 °C
- ES030: 70 °C +5/-8 °C
- ES050/075/100: 78 °C +8/-5 °C

O termoacumulador está equipado com um dispositivo de segurança automático. Se por algum motivo a temperatura da água dentro do termoacumulador ultrapassar o limite de segurança, o dispositivo corta a corrente fornecida ao termoacumulador, evitando qualquer acidente.



PERIGO: O rearme do termóstato deve ser realizado por um técnico autorizado! Este dispositivo é de rearme manual e só deve ser efectuado após eliminar previamente a causa que originou a sua actuação. Para rearmar o dispositivo:

Pressionar completamente o botão (Fig. 15).




Fig. 15 Botão de rearme

6.4 Cuidados a ter após a realização dos trabalhos de manutenção

- Reapertar e verificar a estanquecidade de todas as ligações de água.
- ► Ligar o termoacumulador.

7 Proteção do ambiente/reciclagem

Proteção do meio ambiente é um princípio empresarial do Grupo Bosch.

Qualidade dos produtos, rendibilidade e proteção do meio ambiente são objetivos com igual importância. As leis e decretos relativos à proteção do meio ambiente são seguidas à risca. Para a proteção do meio ambiente são empregados, sob considerações económicas, as mais avançadas técnicas e os melhores materiais.

Embalagem

No que diz respeito à embalagem, participamos dos sistemas de aproveitamento vigentes no país, para assegurar uma reciclagem otimizada.

Todos os materiais de embalagem utilizados são compatíveis com o meio ambiente e reutilizáveis.

Aparelhos elétricos e eletrónicos em fim de vida



Aparelhos elétricos e eletrónicos que já não podem ser utilizados devem ser recolhidos em separado e ser transferidos para uma reciclagem ecológica (Diretiva da União Europeia sobre Desperdício de Equipamento Elétrico e Eletrónico).

Para a eliminação de aparelhos elétricos e eletrónicos deve usar os sistemas de retorno e recolha adequados.

8 Problemas

8.1 Problema/Causa/Solução



PERIGO:

Montagem, manutenção e reparação só devem ser efectuadas por técnicos autorizados. No quadro seguinte são descritas as soluções para possíveis problemas (as mesmas só deverão ser efectuadas por técnicos autorizados).

Pro	Problema						Causa	Solução
Água fria	Água muito quente	Capacidade insuficiente	Descarga continua pela válvula de segurança	Água cor de ferrugem	Água com odor	Ruído no termoacumulador		
Χ							Sobrecarga da linha ou disjuntor (capacidade excedida).	Verificar se o aparelho se encontra ligado a uma linha de corrente dedicada ou suficiente para fornecer a corrente eléctrica necessária.
Χ	Χ						Regulação errada da temperatura através do termóstato.	Regular o termóstato.
Χ							Segurança de temperatura do termóstato activa.	Substituir ou reinstalar o termóstato.
Χ							Resistência de aquecimento defeituosa.	Substituir a resistência.
Χ							Mau funcionamento do termóstato.	Substituir ou reinstalar o termóstato.
Χ		Χ	Х				Incrustações no aparelho e/ou do grupo de segurança.	Efectuar uma desincrustação. Se necessário substituir o grupo de segurança.
		Χ	Х			Χ	Pressão de rede hidráulica.	Verificar a pressão da rede. Se necessário, instalar um redutor de pressão.
		Χ				Χ	Capacidade da rede hidráulica.	Verificar as tubagens.
				Х			Corrosão do termoacumulador.	Esvaziar o termoacumulador e verificar se há corrosão no interior.
					Χ		Desenvolvimento das bactérias.	Esvaziar, limpar o aparelho e substituir o ânodo de magnésio. Desinfectar o termoacumulador.
Х							Aparelho mal dimensionado para o consumo.	Substituir por outro de acordo com os consumos.

Tab. 6

9 Condições Gerais de Garantia dos Produtos

Registe o seu produto no site da marca

✓ Ao registar o seu produto está a ajudar a "marca" a proporcionar-lhe um serviço mais rápido

✓ Ao registar terá acesso a informação específica sobre o produto

1. Designação social e morada do Produtor ou representante

Bosch Termotecnologia, S.A.

Sede: Av. Infante D. Henrique Lotes 2E-3E, 1800-220 Lisboa | Portugal

Capital social: 2 500 000 EUR | NIPC: PT 500 666 474 | CRC: Aveiro

Esta garantia não limita os direitos de garantia do Comprador procedentes de contrato de compra e venda nem os seus direitos legais, nomeadamente os resultantes do Decreto-Lei n.º 67/2003 de 8 de Abril e do Decreto e Lei nº 84/2008 de Maio, e do Artigo 921º do Código Civil, que regulam certos aspectos na venda de bens de consumo e das garantias a elas relativas.

2. Identificação do Produto sobre o qual recai a garantia

Para identificação correta do Produto objeto das condições de garantia, a fatura de compra deve incluir os dados da embalagem do Produto: **modelo, referência de dez dígitos e nº de etiqueta FD.** Em alternativa, estes dados, encontram-se na placa de caraterísticas do Produto.

3. Condições de garantia dos Produtos

- **3.1** A Bosch Termotecnologia, SA responde perante o Comprador do Produto, pela falta de conformidade do mesmo com o respetivo contrato de compra de venda, durante um prazo estabelecido na legislação aplicável ao uso dado ao equipamento, período de garantia de 2 anos para uso doméstico, e de 6 meses em equipamentos em uso profissional, a contar da data de entrega do bem.
- **3.2** Para exercer os seus direitos, o Comprador deve denunciar ao vendedor a falta de conformidade do Produto num prazo de dois meses a contar da data em que a tenha detetado.
- **3.3** Durante o período de garantia as intervenções no Produto serão exclusivamente realizadas pelos Serviços Técnicos Oficiais da Marca. Todos os serviços prestados no âmbito da presente garantia, serão realizados de segunda a sexta-feira, dentro do horário e calendário laboral legalmente estabelecidos em cada região do país.

- 3.4 Todos os pedidos de assistência deverão ser apresentados aos nossos serviços centrais de assistência técnica pelo número de telefone 808 275 325 (Vulcano) e 808 234 212 (Junkers). O Comprador no momento da realização da assistência técnica ao Produto, deverá apresentar como documento comprovativo da garantia do Produto, a fatura ou outro documento relativo à compra do Produto do qual conste a identificação do Produto objeto da presente garantia e a data de compra do mesmo. Em alternativa, e de modo a validar a garantia do Produto poderão ser utilizados os seguintes documentos: contrato de abastecimento do gás ou energia elétrica (apenas em novas habitações e dependendo do equipamento); e no caso de habitações já existentes, cópia do termo de responsabilidade emitido pela entidade responsável pela montagem do equipamento.
- **3.5** O Produto destinado a uso doméstico terá que ser instalado por um profissional qualificado, de acordo com a regulamentação em vigor nomeadamente.
- Decreto-Lei n.º 263/1989.
- Portaria n.º 361/98,
- NP 1037-1 de 2002.
- NP 1037-2 de 2000.
- NP 1037-3 de 2002.
- NP 1037-4 de 2001.
- Portaria n.o 1451/2004
- Decreto-Lei n.º 78, n.º 79 e n.º 80/2006,
- Decreto-Lei n.º 118/2013,
- Regulamento (CE) n.º 842/2006,
- Decreto-Lei n.º 152/2005, de 31 de agosto.
- Decreto-Lei n.º 56/2011, de 21 de abril,

Bem como outras regulamentações aplicáveis para aspectos como abastecimento de água, gás, gasóleo, eletricidade e/ou outros relacionados com o equipamento ou sector, e conforme o descrito no manual de instalação e utilização e com os acessórios originais ou recomendados pela marca. Uma instalação de Produto não conforme com as especificações do fabricante e/ou, que não cumpra a regulamentação legal sobre esta matéria, não dará lugar à aplicação da presente garantia, sendo necessária a correção da instalação, e retificação dos defeitos e dos danos causados ao Produto, com vista a aplicação das condições de garantia descritas neste documento. Sempre que um nosso Produto seja instalado no exterior, este deverá ser protegido contra efeitos meteorológicos, nomeadamente chuva e ventos. Nestes casos, poderá ser necessária a proteção do aparelho mediante um armário ou caixa protetora devidamente ventilada (excluindo painéis solares, kits termosifão, unidades exteriores de ar condicionado e bombas de calor, se cumpridas as normas de instalação).

- 3.6 Não deverão instalar-se aparelhos de câmara de combustão aberta em locais que contenham produtos químicos no ambiente, nomeadamente em cabeleireiros, já que a mistura desses Produtos com o ar pode produzir gases tóxicos na combustão, uma rápida corrosão e o deficiente funcionamento do aparelho. Neste tipo de ambientes é especialmente recomendado o aparelho de câmara de combustão estanque.
- 3.7 Em acumuladores de água a gás, acumuladores indiretos. termoacumuladores elétricos, termosifões e caldeiras que incluam depósitos acumuladores de água quente, para que se aplique a prestação em garantia, deverá ser realizada a verificação anual do ânodo de proteção destes depósitos pelo Serviço Técnico Oficial e substituído quando necessário. Depósitos sem manutenção deste ânodo de proteção, não serão abrangidos pelas condições de garantia. Para evitar danos no depósito por sobrepressão, deverá no momento da sua instalação observar-se o seu correto funcionamento, de referir que as válvulas deverão ter um valor igual ou inferior à pressão suportada pelo depósito, assim como deverá ser revisto periodicamente o correto funcionamento da válvula de segurança da instalação. Independentemente do tipo de aparelho, todas as válvulas de segurança deverão ser canalizadas para dreno, para evitar danos na habitação por descargas de água. Não poderá existir válvula de corte entre o acumulador e a referida válvula de segurança. A garantia do Produto não inclui os danos causados pela não canalização da água descarregada por esta válvula bem como danos provocados pela corrosão galvânica nas tubagens ou equipamento devido ao não uso de separadores dielétricos na ligação do equipamento a tubagens metálicas cujas caraterísticas dos materiais aplicados potenciem este tipo de corrosão.

Os acumuladores ou depósitos de água quente, termoacumuladores a gás ou elétricos, ou aplicados em sistema de termossifão destinam-se a ser usados exclusivamente para o aquecimento de água potável de acordo com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto e instalados de acordo com restantes normas aplicáveis ao sector nomeadamente:

- Portaria nº 1081/91, de 24 de Outubro (instalação de termoacumuladores elétricos);
- DIN 1988-2 e DIN 4753-1 (Uso, seleção e aplicação de dispositivos de segurança, proteções catódicas, grupos de segurança compostos por válvula de retenção e segurança para instalações de água potável);
- DIN EN 806 (Regras técnicas para instalações de água potável);
- DIN EN 1717 (Proteção da água potável contra sujidades nas instalações de água potável e exigências gerais para os dispositivos de segurança designados para a prevenção contra a contaminação da água potável devido a refluxo);
- DIN 4708 (Instalações centrais para o aquecimento de água);

- EN 12975 (Instalações solares térmicas e os seus componentes)
- 3.8 Coletores solares e sistema termosifão. A garantia comercial para este Produto é extensível até 6 anos (cominício desde a data de instalação) desde que comprovada a manutenção recomendada pela Bosch Termotecnologia, SA ao sistema e executada por técnicos certificados para o efeito. Durante os dois primeiros anos, em cumprimento com a atual legislação em vigor, o Produtor responde perante o Comprador do Produto, pela falta de conformidade do mesmo com o respetivo contrato de compra e venda, a contar da data de entrega do hem

Consideram-se incluídos neste âmbito os custos de reparação do Produto ou sua substituição, transporte e meios de elevação, mão-de-obra de montagem e desmontagem e deslocação. Do terceiro ao sexto ano, para os Produtos com 6 anos de garantia, apenas se encontra incluído o custo de disponibilização do substituto, os restantes custos são uma incumbência do Comprador. Esta garantia não cobre a quebra do vidro do coletor assim como danos de transporte, armazenamento não adequado ou instalação que afetem o coletor, reservatório ou conjunto termossifão.

- 3.9 A água ou fluido utilizado no sistema de consumo, aquecimento ou arrefecimento (caldeiras, radiadores, depósitos e/ou permutadores internos ou externos) devem cumprir os requisitos legais, bem como garantir as condições de instalação e funcionamento definidas pelo fabricante, as caraterísticas químicas da água ou fluido utilizado deverão estar de acordo com as exigências do fabricante, nomeadamente no que respeita a condutividade, dureza, PH, alcalinidade e concentração de cloretos. Caso algum destes indicadores apresente valores fora do recomendado, a presente garantia deixará de ter efeito.
- **3.10** O uso de anticongelante ou aditivos nos sistemas solar, aquecimento ou arrefecimento será permitido desde que cumpram as especificações do fabricante.
- **3.11** Fica a cargo do Comprador garantir que são efetuadas manutenções periódicas, conforme indicado nos manuais de instalação e manuseamento, que acompanham o Produto ou de acordo com legislação aplicável.
- 3.12 Salvo nos casos expressamente previstos na lei, uma intervenção em garantia não renova o período de garantia do Produto.
- **3.13** Em geral, os equipamentos devem ser instalados em locais acessíveis, e sem risco para o técnico, especialmente nos equipamentos coletores solares, depósitos termosifão e de ar condicionado os meios necessários para o acesso a eles estará a cargo do Comprador.
- **3.14** Esta garantia é válida para os Produtos e equipamentos produzidos ou representados pela Bosch Termotecnologia, SA e que tenham sido adquiridos e instalados em Portugal.

4. Circunstâncias que excluem a aplicação da garantia

Ficam excluídos da garantia, ficando o custo total da reparação a cargo do utilizador, os seguintes casos:

- **4.1** Operações de manutenção, conversões do tipo de gás, arranques, limpeza e afinação do Produto, inspeções de gás, ou substituição das pilhas. No ar-condicionado e bombas de calor: má fixação de unidades, gotejamento de condensados de água por maus isolamentos, cabos elétricos mal dimensionados, acréscimo, decréscimo de fluido refrigerante bem como avarias decorrentes de: distância excessiva/insuficiente entre unidades, fugas de gás refrigerante causadas por má instalação, deficiente renovação de ar no evaporador/condensador.
- **4.2** Deficiências de componentes externos ao Produto que possam afetar o seu correto funcionamento, bem como danos materiais ou outros (ex. telhas, telhados, coberturas impermeabilizadas, tubagens ou danos pessoais) pelo uso indevido de materiais na instalação, não cumprimento de instalação de acordo com normas de instalação do produto, regulamentação aplicável ou regras de boa arte, nomeadamente, aplicação de tubos adequados à temperatura em uso, aplicação de válvulas anti-retorno e ou válvulas antipoluição, válvulas de segurança ou misturadoras de temperatura automáticas.
- **4.3** Produtos cujo funcionamento tenha sido afetado por falhas ou deficiências de componentes externos, ou por deficientes dimensionamentos.
- 4.4 Defeitos provocados pelo uso de acessórios ou de peças de substituição que não sejam as determinadas pelo fabricante. Os aparelho de câmara de combustão estanque, quando as condutas de evacuação utilizadas na instalação não são homologadas pelo fabricante.
- 4.5 Os defeitos que provenham do incumprimento das instruções de instalação, utilização e funcionamento ou de aplicações não conformes com o uso a que se destina o Produto, ou ainda de fatores climáticos anormais, de condições estranhas de funcionamento, de sobrecarga ou de uma manutenção ou limpeza realizados inadequadamente.
- **4.6** Os Produtos que tenham sido modificados ou manipulados por pessoas alheias aos Serviços Técnicos Oficiais da marca e consequentemente sem autorização explícita do fabricante.
- 4.7 As avarias causadas por agentes externos (roedores, aves, aranhas, etc.), fenómenos atmosféricos e/ou geológicos (terramotos, tempestades, geadas, granizos, trovoadas, chuvas, etc.), ambientes agressivos ou salinos, assim como, as derivadas de pressão de água excessiva, alimentação elétrica inadequada, pressão ou abastecimento dos circuitos inadequados, atos de vandalismo, confrontos urbanos e conflitos armados de qualquer tipo bem como derivados.

Nota: No caso de aparelhos a gás, e antes da respetiva instalação o Comprador deverá verificar se o tipo de gás abastecido se adequa ao utilizado pelo Produto, através da visualização da sua chapa de caraterísticas. Do mesmo modo e antes da sua utilização, o Comprador deverá verificar que o Produto foi instalado conforme a regulamentação vigente e por técnicos qualificados.

- **4.8** Relativamente aos Produtos, às peças ou componentes danificados no transporte ou na instalação.
- 4.9 As operações de limpeza realizadas ao aparelho ou componentes do mesmo, motivadas por concentrações no ambiente de gorduras, sujidade ou outras circunstâncias do local onde está instalado. Também se exclui da prestação em garantia as intervenções para a descalcificação do Produto, (a eliminação do calcário ou outros materiais depositados dentro do aparelho e produzido pela qualidade da água de abastecimento). De igual forma são excluídas da prestação de garantia as intervenções de purga de ar do circuito ou desbloqueio de bombas circuladoras.
- **4.10** O custo da desmontagem de móveis, armários ou outros elementos que impeçam o livre acesso ao Produto (se o Produto for instalado no interior de um móvel ou outro espaço dedicado ex. sala técnica), deve respeitar as dimensões e caraterísticas indicadas no manual de instalação e utilização que acompanha o aparelho). Quando a instalação não permita acesso imediato e seguro aos equipamentos, os custos adicionais de meios de acesso e segurança ficarão a cargo do comprador.
- **4.11** Serviços de informação ao domicílio, sobre utilização do seu sistema de aquecimento, climatização, programação e/ou reprogramação de elementos de regulação e controlo, tais como: termóstatos, reguladores, programadores, etc.
- 4.12 Serviços de ajuste de cargas de gás em sistemas de ar condicionado ou bombas de calor, limpeza ou substituição de filtros, deteção de fugas de gás em tubagens externas ao aparelho, danos produzidos devido a necessidade de limpeza das máquinas. Limpeza e retificação de condutas para drenagem de condensados.
- 4.13 Serviços de urgência não incluídos na prestação de garantia, i.e., serviços de fins-de-semana e feriados, por se tratar de serviços especiais não incluídos na cobertura da garantia e que, têm portanto um custo adicional, realizar-se-ão exclusivamente a pedido expresso do cliente.
- 5. O Produtor corrigirá sem nenhum encargo para o Comprador, os defeitos cobertos pela garantia, mediante a reparação do Produto ou pela sua substituição. Os Produtos, os equipamentos ou peças substituídas passarão a ser propriedade do Produtor.

Condições Gerais de Garantia dos Produtos

6. Sem prejuízo do que resulta do legalmente estabelecido, a responsabilidade do Produtor, em matéria de garantia, limitase ao estabelecido nas presentes condições de garantia.

Bosch Termotecnologia SA

Apontamentos

VIII CANO

Departamento Comercial
Av. Infante D. Henrique, lotes 2E e 3f
1800-220 Lisboa
tel. 218 500 300 fax 218 500 301
info.yulcano@pt.bosch.com



Serviço Pós-venda (211 540 721)

808 275 325

Bosch Termotecnologia, S.A. - Sede: Av. Infante D. Henrique, Lotes 2E e 3E - 1800-220 Lisboa | Portuga Capital social: 2 500 000 EUR • NIPC: PT 500 666 474 • CRC: Aveiro

www.vulcano.pt



